

Trail Camera M15

Dansk Quick Start Guide













D









F



Dansk

1. Introduktion

HIKMICRO vildtkamera M15 er et kraftfuldt og robust 4G mobilt vildtkamera. Det kan udløses af dyr i bevægelse med den højfølsomme passive infrarøde bevægelsessensor (PIR). Det optager billeder eller videoklip i livagtige farver i dagtimerne og superskarpe sort/hvide billed- eller videooptagelser om natten. Billed- og videooptagelserne kan når som helst og hvor som helst overføres til mobiltelefonen via G4-mobilnetværket.

2. Indholdet i pakken

Pakken indeholder: Enhed (× 1), Monteringsstrop (× 1), Isat SIM-kort (× 1), Antenne (× 1), USB-kabel (× 1) og Startvejledning (× 1).

3. Knapper og komponenter (side 1 – A)

| Nr. | Beskrivelse | Funktion |
|-----|--|---|
| 1 | Passiv infrarød | Registrerer dyrenes bevægelser, |
| | sensor | og udløser optagelser. |
| 2 | Objektiv | Viser målet. |
| 3 | Infrarødt lys | Hjælper med at se målet klart i |
| | | mørke omgivelser. |
| 4 | Lyssensor | Registrerer det omgivende |
| | | lysniveau. |
| | | * Enheden fungerer normalt i |
| | | opsætningstilstand, hvis |
| | N Ailwafaw | kontrollampen lyser konstant rødt. |
| 5 | IVIIKIOTON | Optager lyd. |
| 6 | Formatér SD-kort | Hold inde for at formatere |
| | | SD-kortet. |
| 7 | Kontakten Tænd/Sluk/ Konfiguration | Iænd/Sluk: Iænder/slukker |
| | | enheden. |
| | | • Konfiguration: Skift til denne |
| | | status for at oprette forbindelse |
| | | til enheden og konfigurere |
| | | appen. |
| 8 | Lysdioder | Grøn: I god driftstilstand. |
| | | Gul/Rød: Der er opstået en |
| | | undtagelse. |
| | | * For nærmere oplysninger, se |
| | | brugervejledningen. |
| 9 | Kortholder til | Her isættes SD-kortet. |
| | SD-kort | |

| 10 | Synkroniseringsknap | Tryk for at synkronisere |
|----|-----------------------|-----------------------------------|
| | | indstillingerne i appen og udløse |
| | | manuel optagelse i |
| | | konfigurationstilstand. |
| 11 | Udløserknap | Udløser batterirummet. |
| 12 | Nulstilling | Gendanner |
| | | standardindstillingerne. |
| 13 | Strømstik | Her tilsluttes den eksterne |
| | | strømkilde (12 V jævnstrøm). |
| 11 | Grænseflade til | Til overførsel af data via et |
| 14 | Туре С | type-C-kabel. |
| 1 | Beslag til trebenet | Til montering af et stativ med |
| 15 | stativ | standard 1/4" gevind. |
| 16 | Batterirum | Til ilægning af batterier. |
| 17 | Beskyttelsesdæksel | Beskytter knapper og |
| | | komponenter. |
| 18 | Spænde til dæksel | Låser beskyttelsesdækslet. |
| | Låsehul | Til låsning af |
| 19 | | beskyttelsesdækslet med en |
| | | strop. |
| 20 | Antennegrænseflade | Til tilslutning af antennen. |
| 21 | Holder til SIM-kort | Til isætning af SIM-kort. |
| 22 | Fastgørelsespunkt til | Før stroppon goppom hullorno |
| | strop | rør stroppen gennem nullerne. |

4. Kom godt i gang

Ilægning af batteri (side 2 – B)

Trin

1. Tryk på udløseren til batterirum for at åbne batterirummet.

2. Træk batterirummet ud.

3. Læg 6 eller 12 batterier str. AA i batterirummet iht. markeringerne for positiv og negativ pol.

4. Skub batterirummet ind, til det klikker på plads.

iBemærk

- •Sørg for at vælge batterier, der kan fungere normalt indenfor temperaturområdet -20 °C til 55 °C.
- •Tag batteriet ud, hvis du ikke skal bruge enheden i længere tid.

•Enheden understøtter genopladelige eller tørre AA-batterier. Den krævede batterispænding er 1,5 - 2 V.

•Batterilevetiden varierer afhængigt af de forskellige funktionsindstillinger.

Isætning af SD-kort (side 2 – C)

⚠️ Vær specielt opmærksom på retningen ved isætning, da SD-kortet ellers kan sætte sig fast i indstikket.

Trin

1. Sørg for at vende SD-kortet korrekt, når du sætter det i (som vist på tegningen).

2. Skub SD-kortet ind, til det klikker på plads.

iBemærk

SD-kortet må ikke være på over 32 GB, da enheden i så fald ikke vil kunne registrere SD-kortets status nøjagtigt.

Påsætning af antenne (side 3 – E)

Trin

1. Tilpas trådhullet på antennen med antenneholderen.

2. Drej antennen med uret for at fastgøre den på enheden.

Isætning af SIM-kort (valgfrit) (side 2 – D)

SIM-kortet er allerede installeret i enheden. Sæt IKKE SIM-kortet i igen, hvis det ikke er nødvendigt. Vær specielt opmærksom på retningen ved isætning, da SIM-kortet ellers kan sætte sig fast i indstikket.

Trin

1. Sørg for at vende SIM-kortet korrekt, når du sætter det i (som vist på tegningen).

2. Skub SIM-kortet ind, til det klikker på plads.

5. Installation af HIKMICRO Sight







6. Konfiguration af enheden

Indstil først enhedens status til Konfiguration.

Aktivér enhed

Start aktivering af enheden, til kontrollamperne for batteri, signal og SD lyser grønt.

Trin

1. Scan QR-koden på enheden med HIKMICRO Sight.

- 2. Registrér en brugerkonto.
- 3. Aktivér enheden iht. vejledningen i appen.

Du kan konfigurere parametrene i din app, når kontrollampen for brugerkonto lyser grønt.

Primære indstillinger

Primære parametre

- Fjernbetjening: Her kan du indstille intervallet for modtagelse af billed- og videooptagelser i appen eller synkronisere indstillingerne.
- Planlagt optagelse: Indstil intervallet for automatisk optagelse af billeder eller video, uanset om PIR er slået til eller fra.
- Driftstid: Du kan indstille to driftsperioder for PIR og planlagt optagelse i realtid.
- Forsinket optagelse: Her kan du indstille det tidsinterval, der skal være mellem hver registrering, før kameraet optager næste billede eller video.
- PIR-følsomhed: Her kan du indstille detektionsfølsomheden for kameraet.

7. Montering af enheden

Montering med strop (side 3 – F)

Trin

- 1. Før stroppen gennem fastgørelsespunkterne til stroppen.
- 2. Spænd stroppen omkring en træstamme eller en pæl.
- 3. Justér enhedens placering efter behov.

Montering på stativ (valgfrit)

Du kan montere enheden på et stativ. Justér enhedens placering efter behov.

iBemærk

Stativ medfølger ikke i pakken. Den skal købes separat.

8. USB-tilslutning (side 4 – G)

Slut enheden til din PC via et type-C-kabel, hvorefter du kan eksportere filerne fra den lokale disk til din PC.

9. Flere funktioner

Scan QR-koden nedenfor for at hente brugervejledningen med beskrivelse af flere handlinger.



Аварийни ситуации

Ако от устройството се появи дим, миризма или шум, прекъснете веднага електрозахранването и изключете захранващия кабел, след което се свържете със сервизния център.

Адрес на производителя Офис 313, Крило В, Сграда 2, Данфенг роуд 399, Подобласт Ксиксинг, Област Бинцзян, Ханджоу, Джъдзян 310052, Китай Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.









Facebook: HIKMICRO Outdoor Instagram: hikmicro_outdoor YouTube: HIKMICRO Outdoor

LinkedIn: HIKMICRO

Website: www.hikmicrotech.com E-mail: support@hikmicrotech.com